



Båttyp	Båtnamn	Ägare

OBS! Checklistan skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar din båt.

Motorn	Kontrollerat, år				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontrollera oljenivån i motorn (olja och oljefilter bytt på hösten)					
Kontrollera kylvattennivå.					
Töm ut eventuell vinterkonserveringsglykol ur sjövattnenkylkretsen/motorn, lämna i miljöstation. Har impellern varit monterad samtidigt, byt impeller.					
Sätt in impellern.					
Axelgenomföring, kontrollera och fyll fett i packbox.					
Kontrollera oljenivå segelbåtsdrev eller backslag.					
Kontrollera offeranod drev. Byt varje år.					
Kontrollera offeranod propelleraxel. Byt varje år					
Kontrollera att sjövattenfilter är rensat.					
Inga skadade/trasiga elledningar eller kabelskor.					
Kontrollera att reglage (gas/backslag) går lätt, ev. smörja.					
Kontrollera drivremmar och kontrollera remspänningen.					
Ny drivknutsbälga på Aquamatic drevet,					
Smörj fettnipplar på Aquamatic drevet					
Kontrollera oljenivå i hydraulstyrning, olja i reserv.					
Kontrollera oljenivå i bogpropeller, olja i reserv					
Kontrollera att olja, filter, glykolblandning (50%) impeller mm. finns i reserv med ombord.					
Smörj in ”Black Jack” med avsett fett. Ett tips är att trycka in fett i ett ”MacDonalds” sugrör och sedan platta till sugröret, trycka in det mellan tätningen och axeln och sedan trycka fett genom sugröret in i tätningen.					



Skrov och däck	Kontrollerat, år				
	2016	2017	2018	2019	2020
Smörj foldingpropeller.					
Kolla att alla logg- och lodgenomföringar är hela och blindlock anslutna.					
Sätt i dyvikan (om sådan finns).					
Täta eventuella dräneringshål i topp och botten på rodret.					
Kontrollera att silen till sjövattnentag motor/drev ej är övermålat och hålen rensade.					
Kontrollera att propelleraxelmuttern är låst med saxpinne/vikbricka. *) *) Vissa propellertillverkare (även försäkringsbolag m.t.p. stöldrisken) vill att man tar hem propellern och vid montage igen fettar in propelleraxeln och då kontrollerar (byter) man saxpinne/bleck/vikbricka.					
Aluminiumdrev skall vara målat med rätt bottenfärg (ej kopparbaserad).					

El	Kontrollerat, år				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontrollera att batterier är fria från korrosion runt polskor.					
Kontrollera att polskorna är åtdragna.					
Kontrollera att destillerat vatten är fyllt i batterier.					
Kontrollera att alla lampor, lanternor och övriga förbrukare fungerar.					
Kontrollera att extra destillerat vatten finns med ombord.					



Gasol	Kontrollerat, år				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontrollera att gasolbehållare är väl fastsatta så att de inte kan skada slangar eller välta.					
Läckagetesta gasolsystemet efter byte av gasolbehållare.					
Återmontera eventuellt lossad tryckregulator					

Rigg	Kontrollerat, år				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tvätta av mast och bom och vaxa in den enligt masttillverkarens anvisningar					
Kontrollera så att inga skador skett på masten under vinterförvaringen, t.ex. bucklor eller sprickor					
Kontrollera att vantskruvar utan skador (raka) och inoljade.					
Kontrollera att fallen är utan nötningskador.					
Kontrollera att blockskivor till fallen går lätt, eventuellt smörj dem.					
Elkablar hela					
Smörj elkontakter med vaselin/kontaktspray.					
Kontroller att lanternor och all el som går i masten fungerar innan påmastning. (LED lanternor måste kontrolleras med 12V spänning)					
Sätt an riggspänningen enligt tillverkarnas anvisningar.					
Kontrollera att riggbultar är låsta med saxpinnar eller liknande.					
Kontrollera att vantskruvar låsta med saxpinnar eller liknande.					
Tejpa allt vasst som kan komma i kontakt med segel/skot så att skador inte uppstår.					



Efter sjösättning	Kontrollerat, år				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kolla efter läckor och öppna / stäng / öppna alla bordsgenomföringar.					
Gör förbindelse prov på VHF telefon					
Kontrollera lanternor och el i mast					
Innan start av motor, avlufta ”Black Jack” propelleraxeltätning					